

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 Введение

- Это руководство предназначено для всех пользователей интерактивной панели и является справочным материалом для начинающих.
- В случае неисправности или возникновения проблем, пожалуйста, свяжитесь с производителем. Контакты вы можете найти на сайте alfadisplay.ru

2 Особенности устройства

Цель этого руководства — разъяснить пользователям основные функции и методы работы с устройством, чтобы пользователи могли быстрее ознакомиться с каждой функцией;

Устройство представляет собой интерактивную сенсорную панель с богатыми функциями. Далее в этом руководстве будет представлено основное использование каждой функции один за другим.

2.1 Стартовая страница

Стартовая страница — это страница, которая открывается после включения интерактивной панели. Стандартная тема системы выглядит следующим образом:



					Code: L	W W W H 8	
			Applic	ations			
		(
D	Settings	Browser	AppStore	Aptoide	ES File Explorer	Keeper	K
				0	R.		
	Microsoft PowerPoint	Note	Play Store	SystemUpgrade	TouchOverlay	Visualizer	
			🔂 Bac	k to Home			

2.1.1 Элементы стартовой страницы

• Обои: вы можете изменить фон стартовой страницы в настройках.



• Часы: откройте настройки, чтобы иметь возможность вручную установить дату и время.

	사람사		Code: L W W	/ W H 8
		Applications		
		Settings	×	
	 Personality Device Name 	Set time and date automatically		
	Device Manager	Set time zone	(GMT+08:00)China Standard Time 💙	
> Settings	Function Management			Keeper
	Sleep Mode			
	① Timing Powering On/Off			
Microsoft PowerPoin	System A Language and region			Visualizer
	Date & Time			
	Password setting			
	n			

- Иконки приложений: нажмите на иконку для открытия соответствующего приложения.
- Боковая панель: нажмите на боковую панель, чтобы открыть функции быстрого доступа.
- Плавающее меню: коснитесь двумя пальцами любой точки экрана, чтобы открыть плавающее меню. Вы можете отключить его в настройках.



2.1.2 Верхняя строка состояния

Строка состояния вверху дисплея отображает код передачи экрана, а также информацию о сетевых подключениях.

 Код передачи экрана: отображает код передачи экрана текущего устройства. Нажмите на код для открытия окна с информацией о передачи экрана со сматрфона или другого устройства.



- Точка доступа: точка доступа может быть включена в настройках.
- Image: Setting S

 Image: Setting S</
- Состояние проводной сети: отображает состояние подключения.

 Состояние беспроводной сети: отображает состояние текущего подключения по Wi-Fi.

			Code: LWWW	Н 8
		Applications Settings	×	
	Network	Wireless & Networks MAC address	bcfa:b8:6a:d4:24	\odot
Settings		Network HJ12F Convected	<i>®</i>	Keeper
Microsoft PowerPoir		AP-bd480d7l-601-49 Secured with WH2 TP-LINK_C871 Secured with WPA/WH2	6	Visualizer
	E Device Name	HJ12F-56 Becured with WPA/WPA/2(WPS available)	e.	
	En Device Manager	HP-Print-FS-LaserJet Pro MFP HONOR-0510KP	Ŷ	
		Back to Home		

2.2 Боковая панель



Боковая панель — это специальное приложение, которое часто отображается поверх содержимого экрана. Оно предоставляет быстрый доступ к различным функциям.

Способ открытия: проведите пальцем от левого или правого края экрана к середине, чтобы открыть боковую панель, или нажмите кнопку «Развернуть» слева или справа. Если вы не работаете с боковой панелью в течение 10 секунд, она автоматически закроется. Функции боковой панели включают в себя: «Назад», «На главую», «Открытые приложения», «Панель управления», «Источники сигнала» и «Комментирование».

2.2.1 Назад

Щелкните один раз, чтобы вернуться к предыдущему шагу операции.

2.2.2 На главную

Независимо от того, с каким приложением вы работаете, щелкните значок возвращения на главную, чтобы быстро вернуться на стартовую страницу Android. Текущее приложение остается работать в фоновом режиме, и пользователь может открыть его с помощью функции «Открытые приложения».

2.2.3 Открытые приложения

Щелкните значок, чтобы открыть окно, в котором вы можете просмотреть приложения, работающие в данный момент в фоновом режиме, а также открыть или закрыть их.



2.2.4 Панель управления

Щелкните значок, чтобы открыть панель управления на текущей странице. Панель управления разделена на две части: инструменты быстрого доступа, регулировка яркости и звука;



2.2.4.1 Инструменты быстрого доступа

- Совместное использование экрана: нажмите, чтобы открыть интерфейс совместного использования экрана.
- Быстрая передача файлов: нажмите, чтобы открыть интерфейс быстрой передачи файлов.
- Таймер: нажмите, чтобы открыть таймер.
- Календарь: нажмите, чтобы открыть календарь.
- Камера: нажмите, чтобы открыть камеру.

- Голосование:
- 1. Включите функцию быстрого голосования



2. Нажмите «Создать код голосования», чтобы мгновенно сгенерировать QR-коды голосования для указанного количества вариантов. После сканирования кодов на сматрфоне вы можете проголосовать за каждый из вариантов.



- 3. Нажмите «Анонимно» для возможности проголосовать анонимно.
- 4. Нажмите «Множественный выбор» для возможности проголосовать за несколько вариантов.
- 5. Нажмите «Редактировать код сканирования», чтобы инициатор голосования мог отредактировать параметры опросника. После начала голосования другие участники могут просмотреть опросник, отсканировав QR-код на доске.
- 6. Результаты голосования отображаются в виде гистограмм и круговых диаграмм. Их можно вывести на интерактивную доску или скачать на устройство, отсканировав код. Нажмите кнопку «Подробности голосования», чтобы увидеть, как проголосовал каждый из участников. Нажмите «Проголосовать повторно», чтобы повторно запустить голосование.
- Включение сенсора: нажмите, чтобы включить/выключить сенсор касаний. На экране появятся соответствующие значки, как показано на рисунке ниже.



• Прожектор: нажмите, чтобы открыть инструмент прожектора.



- Масштаб: масштабирование содержимого экрана.
- Снимок экрана: нажмите, чтобы открыть инструмент для создания снимков экрана. Когда он включен, боковая панель будет автоматически скрыта.



- 1. Вы можете настроить область снимка экрана или сделать снимок всего экрана.
- 2. Нажмите кнопку добавления на доску, чтобы добавить снимок экрана на интерактивную доску.
- 3. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить снимок экрана.



• Запись экрана: нажмите, чтобы начать запись содержимого экрана.



• Интеллектуальная защита глаз: включите, чтобы уменьшить синий свет экрана для уменьшения нагрузки на глаза.

При включении функции иконка с закрытым глазом сменится открытым глазом, а экран станет теплее. Снова щелкните иконку на боковой панели, чтобы выключить режим защиты глаз, и режим изображения вернется к обычному состоянию.

• Блокировка экрана: нажмите, чтобы заблокировать экран. Вы можете установить пароль для разблокирования в настройках системы.

	문민 등을 하		Code: L W W W H 8	
		Settings	×	
> Settings Between the settings Microsoft PowerPoil	Device Manager Function Management Device Management Device Settings Skeep Mode Device Information Device Information	Lock screen password After tenning if on a password is implied to value up the action	Constant of the second se	٢



2.2.4.2 Регулировка яркости и звука

- Регулировка яркости: ползунок для регулировки яркость экрана.
- Регулировка звука: ползунок для регулировки громкости звука.

2.2.5 Источники сигнала

Нажмите на иконку, чтобы отобразить список источников сигнала (подключенные источники выделены). Нажмите на источник, чтобы отобразить его.



2.2.6 Комментирование

1. В режиме комментирования вы можете писать прямо поверх содержимого экрана.



2. Вы можете писать, стирать и сохранять ваши комментарии.



3. Вы можете поделиться комментариями с помощью QR-кода.





2.3 Доска для письма



2.3.1 Нажмите кнопку «Меню» на нижней левой панели инструментов, чтобы открыть меню.



2.3.1.1 Создать новую страницу

2.3.1.2 Открыть сохраненную страницу

						Code:	LWWWF	18,		
	Select the file								×	
	USB disk	Local files			Q Sea	rch 🗄 List	Sort ~	All v		
	Local files									
•		Screenshot 2022/04/22	 Notes 2022/04/19		FileShare 2022/04/14		Logs 2022/04/14	-		
		tmp 2022/04/14	 ScreenShareAd 2022/04/14		Android 2022/04/14		DCIM 2022/04/14			
		Monier	Alarras		Dreenload		Pictures			
			 - AND AND AND A	AP	PLY		20122-01225-6			
			1.1					-	_	

2.3.1.3 Сохранить содержимое доски

														Code:	_ W W	W H 8			
								Confir	m save										<
							5	Save curr	ent pages	?									
							Cancel	Don't	t save	Save									
_				_	_											_			
) Menu	Exit	Contract Con		Select	Pen	Eraper	Clean All	Ruler	CO Shape	Table	Preview	Undo	Redo			Add	< Previous	1/1 Page number) Next

2.3.1.4 Импортировать файл на доску



2.3.1.5 Экспортировать содержимое доски

Save	IMG
Import •	PDF PDF
Export	SVG
Background	IWB
Customise taskbar	
- Ö- Brightness disabled	

2.3.1.6 Выбор фона доски



	Color	
>	Custom	¢
	Cancel Switch	
Menu Ext Share	Vot V	Add Previous Page number Next
		Code: L W W W H 8
	Color	
5	Color Texture Doguest 1920 * 1980	٩
3	Color Texture Doguet 1720 * 1080	<u>.</u>
3]	Color Texture Custom	٩
	Color Texture Custom Cancel Switch	τ.
2	Color Tasture Custom Cancel Switch	¢



2.3.1.7 Настройка панели инструментов

2.3.2 Отсканируйте QR-код, чтобы сохранить содержимое доски на смартфоне





2.3.3 Выбирайте для письма ручки разного цвета, толщины и вида наконечника

- 2.3.4 Выберите формат ластика
- 2.3.5 Очистить содержимое доски
- 2.3.6 Учебные инструменты: линейка, треугольник, транспортир





2.3.7 Добавление 2D и 3D фигур на доску

2.3.8 Добавление таблицы на доску



2.3.9 Перемещение содержимого и изменение масштаба

2.3.10 Отмена предыдущего действия

2.4 Настройки

- 2.4.1 Сеть
- 2.4.1.1 Настройки проводной сети
- 2.4.1.2 Подключение по Wi-Fi
- 2.4.1.2 Настройки точки доступа

2.4.2 Общие настройки

2.4.2.1 Включение/выключение Bluetooth



2.4.2.2 Настройки звука и изображения

			Code: L W W W H 8	
		Settings	×	
• Settings	Network Ethernet Wireless & Networks Wireless Hotspot	Sound Volume 👍	Standard mode >	٢
Microsoft Power	Greenel	Picture Mode	standard >	
	Function Management	Back to Home		

2.4.2.3 Выбор фона главного экрана



2.4.2.4 Настройка имени устройства

				Code: LW	W W H 8
			Applications Settings	×	
•	Settings Settings Microsoft PowerPoint	Central	Device Name	S65EA-CS2172A-S-81-HELJIN 🖋	Keeper K Visualizer
			Back to Home		-

2.4.2.5 Управление устройствами

	4월 19일 - 독극학교		Code: L W W W H 8
		Applications	
		Settings	×
Contraction of the second seco	Central	USB Shield	۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

- 2.4.2.6 Управление функциями
- 1. Функция вызова плавающего меню двумя пальцами.
- 2. Функция включения/выключения экрана пятью пальцами.
- 2.4.2.7 Настройка источника входного сигнала
- 1. Выбор источника сигнала при включении
- 2. Включение/выключение пользовательского источника сигнала

			Code: LWW	W H 8
		Applications Settings	×	
Settings Element Kicrosoft PowerP	Current ★ Bluetooth ★ Sound and Display ← Personality ← Device Name ← Device Manager ← Device Manager ← Prunction Management ← InputSource Settings ← Siese Mode ← Timing Powering On/Off	Power-on Input source Custom input source name	>	Keeper Keepir
		Back to Home		

2.4.2.8 Настройка перехода в спящий режим

			Code: L W W W H 8	
		Settings	×	
Contraction of the second seco	General Sound and Display Personality Device Name Device Manager Pinction Management	Sleep 1minute 5minute 30minute 60minute	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	<
MILLUSUIT FUHEIFU		Screensaver		

2.4.2.9 Расписание включения и выключения

			Code: L W W	W H 8
		Applications		
		Settings	×	
Settings	Conversil	Add power on schedule Orly we stafting twee staft bet at wery day Add shutdown schedule	++++	Keper Visualizer

2.4.3 Системные настройки

2.4.3.1 Настройки языка и клавиатуры

			Code: LW	W W H 8	
		Applications			
		Settings	×		
	Personality Device Name	Area Region selection only affects with channel Language	China >	a	
Settings	Eurotion Management InputSource Settings	Input method Settings	Android Keyboard (AOSP) >	Keeper	K
•	Sleep Mode Timing Powering On/Off				
Microsoft PowerPo	System			Visualizer	
	🛗 Date & Time				
	Password setting				

2.4.3.2 Настройки времени и даты

			Code: L W	W W H 8
		Applications		
Settings	 Personality Device Name Device Manager Function Management InputSource Settings Skeep Mode Timing Powering On/Off System Language and region Date & Time Date & Time Password setting	Settings Set time and date automatically Set time zone	(GMT+08.00)China Standard Time	Keper Visualizer
		Back to Home		

2.4.3.3 Настройки пароля разблокировки экрана

			Code: L W W W H 8	
		Applications		
		Settings	×	
Settings	 Device Manager Function Management InputSource Settings Steep Mode Timing Powering On/Off System: Language and region Date & Time Password setting Factory Reset Device Information 	Lock screen password Attenting time, a password is required to white up the attention	Control of the second s	<

2.4.3.4 Сброс к заводским настройкам

			Code: LWWWH8	
Settings	Device Manager Function Management InputSource Settings Sieep Mode Timing Powering On/Off System Language and region	Applications Settings This will clear all data in the device, including: Music, photos, user data Music, photos, user data System and application data, settings Downloaded applications	Code: L W W W H 8	٢
Microsoft PowerPot	 A Language and region Date & Time Password setting > Factory Reset O Device Information 	Back to Home	Visualizer	

2.4.3.5 Информация об устройстве

de de la composición de la composición La composición de la c		Code: L W W W H 8			
		Application Settings	5	×	
3 Settings	 Pevice Manager Function Management InputSource Settings Steep Mode Timing Powering On/Off System Language and region Date & Time Password setting Factory Reset Device Information 	Android version Running memory Storage Capacity Kernel version Build number AS-81+HEUIN_Mo	9 Free: 2.22GB/Total: 46 Free: 25.11 GB/Total: 32G 4.9.113 #1 Tue Jan 18 21:26:04 CST 2022 nitor_bd_edu_heijin_gong/u_release_20220118_211410	Keeper Visualizer	¢